

# CARPET SPRAY

## Teppichreinigung

### Nettoyage de moquettes

<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>	Enzymhaltiger Teppichreiniger. Biologisch abbaubar. Normale und starke Verschmutzungen auf textilen Bodenbelägen.	<i>Nettoyant pour moquettes contenant des enzymes. Biodégradable. Salissure normal ou fort des revêtements de sols en textile.</i>
<b>Dosierung</b> <i>Dosage</i>	Fleckenentfernung oder starke Verschmutzung: 1.0 l Liquid + 1.0 l Booster  Flächenreinigung: 1.0 l Liquid + 1.0 l Booster + 1.0 l Wasser	<i>Enlèvement de taches ou fortes salissures : 1.0 l Liquid + 1.0 l Booster  Nettoyages de surfaces : 1.0 l Liquid + 1.0 l Booster + 1.0 l d'eau</i>
<b>Anwendung</b> <i>Application</i>	Teppich gründlich saugen und danach versprühen (ca. 30 – 50 g/m <sup>2</sup> ). Mit dem Teppichpad (Einscheibenmaschine) oder Bürstmaschine bearbeiten.  Beim Bürstverfahren muss der Teppich nach vollständiger Trocknung gut abgesaugt werden.	<i>Bien aspirer la moquette et ensuite pulvériser le produit (env. 30-50 g/m<sup>2</sup>). Travailler la moquette avec le pad pour moquette (monobrosse) ou avec une machine à brosses.  Avec la machine à brosse il est nécessaire de bien aspirer la moquette sèche.</i>
<b>Empfehlungen</b> <i>Conseils</i>	Booster: NICHT MIT ANDEREN CHEMIKALIEN IN VERBINDUNG BRINGEN.  Lagerung: Nur im Originalkarton und dunkel lagern, vor Frost schützen.  Gemischte Lösung NIE in einem verschlossenen Behälter aufbewahren.  Gemischte Lösung ist nur beschränkt haltbar (ca. 1-2 Wochen).	<i>Booster : NE PAS METTRE EN CONTACT AVEC D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.  Entreposage: Entreposer uniquement dans le carton d'origine et au noir, protéger du froid.  NE JAMAIS garder la solution mélangée dans un récipient fermé.  La solution mélangée dispose d'un temps d'entreposage restreint (env. 1-2 semaines).</i>
<b>Kennzeichnung GHS</b> <i>Étiquetage selon SGH</i>	Liquid: –  Booster: –	<i>Liquid: –  Booster: –</i>
<b>UFI-Nummer</b> <i>Numéro UFI:</i>	Liquid: CHPW-VXS4-MK1R-EMTP  Booster: EA4X-P29C-5X4S-00T3	<i>Liquid: CHPW-VXS4-MK1R-EMTP  Booster: EA4X-P29C-5X4S-00T3</i>